

拉 法 尔


感谢您使用拉法尔产品！

产品参数

型号	尺寸	功率	色温	额定输入
RCL400B	40*40*4cm	35W	3000-5000K	220V~50Hz 0.29A
RCL500B	50*50*4cm	45W	3000-5000K	220V~50Hz 0.35A
RCL600B	60*60*4cm	55W	3000-5000K	220V~50Hz 0.42A
RCL400A	40*40*4cm	30W	2700-5500K	220V~50Hz 0.25A
RCL500A	50*50*4cm	36W	2700-5500K	220V~50Hz 0.29A
RCL1100A	110*60*4cm	85W	2700-5500K	220V~50Hz 0.65A


产品示意图

支架、灯体、配件包（自攻螺丝*4、膨胀螺丝*4）




安装说明


- 注意：建议先试亮再安装；安装前请先切断电源，并确定好安装方案和天花板承受的重量。
- 一、天花板定位打孔
- 1、打开包装取出吸顶灯的各个部件；带上作业手套，把支架从灯体取出预放到安装位，标记打孔位置，取下支架(注意：灯体螺丝无需完全松开)；
 - 2、用钻头为6mm的手电钻在标记位置打孔，深度L≥30mm；
 - 3、打孔后将膨胀螺丝装入安装孔。




- 二、固定支架
- 自攻螺丝装入安装孔并锁紧，确认支架安装牢固。



- 三、电源线连接
- 1、将零线、地线、火线依次接入吸顶灯体内标有N、G、L标识的接线孔中，用平口螺丝刀拧紧电源线端子螺钉；
 - 2、整理好电线。



- 四、安装灯体
- 1、双手握紧灯体，将灯体的卡口对准支架的侧面螺丝；
 - 2、往左边或右边一拉到位，将4颗挂板螺丝拧紧（长方形款）；
螺丝划入卡口内后转动灯体（圆形款）；
 - 3、将支架的4颗螺丝与灯体锁紧。



恢复出厂设置

断电开关连续开关8次（每次开2秒，关5秒以上），第9次上电后灯具亮暗呼吸5次，重置成功默认恢复到中性光100%，允许重新配网。

*当吸顶灯在新的网络环境中使用时，需恢复出厂设置，重新初始化。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP，打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

* 本产品在APP设备列表中对应的名称为“情景WiFi色温灯C系列”。

* 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品仅支持2.4G Wi-Fi）。



提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



● 智能灯米家APP连接使用指南




- 1 在蓝牙或WiFi开启的情况下，进入米家App 首页
- 2 点击右上角的“+”，选择“添加设备”
- 3 点击选择“情景WiFi色温灯C系列”



- 4 选择灯连接的WiFi，输入WiFi密码
- 5 等待网络连接设备
- 6 设置房间：创建或选择灯所在的房间

● 智能灯米家APP连接使用指南



- 7 设置名称：给灯命名
- 8 设置智能场景：可以选择开启智能场景
- 9 分享设备：是否邀请家人一起使用



- 10 进入灯的控制界面
- 11 点击同意用户协议和隐私政策，即可正常使用

产品保修说明

拉法尔吸顶灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经拉法尔售后部门检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由拉法尔售后部门检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由拉法尔售后部门检测确定，可免费享受维修服务。

《产品性能故障表》

名称	性能故障	适用产品范围
吸顶灯（非智能款）	1、灯不亮	RCL230
	2、灯光闪烁	
	3、灯光部分区域不均匀	
吸顶灯（智能款）	1、灯不亮	RCL400B RCL500B RCL600B RCL400A RCL500A RCL1100A
	2、灯光闪烁	
	3、无法调节亮度	
	4、无法调节色温	
	5、灯光部分区域不均匀	

三包凭证

S/N码：	
订单编号：	
购买时间：	
购买店铺：	
联系电话：	
客户地址：	

生产者：深圳市广联智通科技有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦3楼305、306室
服务电话：0755-86606126
中国制造