


拉 法 尔

感谢您使用拉法尔产品！

产品参数


型号:RCLA400
尺寸:直径400mm
色温:3000-4500K
功率:38W(主灯)+5W(背彩)
额定输入:220V~50Hz
额定电流:0.28A(主灯)+0.04A(背彩)

产品示意图




安装说明

- 注意：建议先试亮再安装；安装前请先切断电源，并确定好安装方案和天花板承受的重量。**
- 一、天花板定位打孔
- 1、打开包装取出吸顶灯的各个部件；带上作业手套，把支架从灯体取出，螺丝无需完全松开预放到安装位，标记打孔位置，取下支架；
- 2、用钻头为6mm的手电钻在标记打孔位置打孔，深度L≥30mm；
- 3、打孔后将膨胀螺丝装入安装孔。




二、固定支架

- 1、将挂线一端扣住十字支架的小圆孔；
- 2、将自攻螺丝装入安装孔并锁紧，确认支架安装牢固；
- 3、将挂线的另一端扣住灯体的小圆孔。



三、电源线连接


- 1、将电源线剥出约5mm；
- 2、将零线、地线、火线依次接入吸顶灯内标有N、L标识的接线孔中，用平口螺丝刀拧紧电源线端子的螺钉；
- 3、整理好电线排布。



▲ 拆卸或安装灯具时，请务必切断电源；

四、安装灯体

- 1、双手握紧灯体，将灯体的卡口对准十字支架；
- 2、转动灯体，将支架划入卡口；
- 3、将支架与灯体锁紧。



连接拉法尔APP

本产品已接入拉法尔APP，可通过拉法尔APP操控。

扫描二维码即可下载并安装拉法尔APP，或可在应用商店搜索“拉法尔”，下载并安装拉法尔APP。打开拉法尔APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。（这个地方有二维码，等正式版打包才有）

* 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）。

提示：由于拉法尔APP的升级与更新，实际操作可能和以上描述略有差异，请按照拉法尔APP内指引进行操作。



无线开关的使用

使用说明

连接：保持无线开关与拉法尔吸顶灯RCLA400在同一房间内，打开吸顶灯，在开灯的30秒内做如下操作：拆开无线开关后盖，长按内部按钮5秒以上，此时吸顶灯闪烁，表示正在连接，等待吸顶灯闪烁结束后，配对成功。

重置：打开后盖，快速短按内部按键五次，此时无线开关指示灯快速闪烁，按键重置

功能说明：

开关：短按外部按键一次，打开或关闭灯光，循环交替

亮度调节：长按外部按键一秒以上，无极调节亮度

色温调节：快速短按外部按键两次，灯光色温进行切换。

恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯五次（开启2秒，关闭2秒），吸顶灯会出现呼吸效果，呼吸后灯会自动重启，此时已恢复到出厂设置。

*当吸顶灯在新的网络环境中使用时，需恢复出厂设置，重新初始化。

安全注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
 - 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
 - 吸顶灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
 - 本灯具可由无线开关及手机软件进行控制，由无线开关或手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。
- * 安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电或灯体坠落等事故。
- * 请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

产品保修说明

拉法尔吸顶灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经拉法尔售后部门检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由拉法尔售后部门检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由拉法尔售后部门检测确定，可免费享受维修服务。

《产品性能故障表》

名称	性能故障	适用产品范围
吸顶灯 (非智能款)	1、灯不亮	RCL230
	2、灯光闪烁	
	3、灯光部分区域不均匀	
吸顶灯 (智能款)	1、灯不亮	RCL400B RCL500B RCL600B RCL400A RCL500A RCL1100A RCLA400
	2、灯光闪烁	
	3、无法调节亮度	
	4、无法调节色温	
	5、灯光部分区域不均匀	

三包凭证

S/N码：	
订单编号：	
购买时间：	
购买店铺：	
联系电话：	
客户地址：	

生产者：深圳市广联智通科技有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦3楼305、306室
服务电话：0755-86606126
中国制造